


Руководство пользователя



Этот символ показывает, что данное устройство сопровождается инструкцией по техническому обслуживанию в документации на изделие.




Этот символ указывает на опасное напряжение, создающее риск поражения электрическим током при вскрытии данного устройства.



Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию влаги.

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на гарантийное обслуживание данного устройства.



Поздравляем Вас с приобретением портативной акустической системы Party Box S3!
Пожалуйста ознакомьтесь с этим руководством перед началом работы

Установка:

1) Переместите выключатель питания в положение ON. Включение колонки сопровождается звуковым сигналом и миганием индикатора синим цветом. Когда колонка находится в режиме поиска Bluetooth пары индикатор мигает раз в 6 секунд.

2)

a. Произведите поиск Bluetooth устройств на своем гаджете. Колонка будет отображаться как PartyBox S3. Подключение к колонке сопровождается коротким звуком и трехкратным миганием индикатора. В режиме соединения индикатор постоянно мигает – 2 раза в течение 4х секунд.

b. После соединения колонка может проигрывать музыку из плеера. Управление осуществляется клавишами VOL- VOL+ и

Долгое нажатие клавиш VOL- и VOL+ уменьшает и увеличивает громкость. Короткое нажатие клавиш VOL- и VOL+ переключает песни назад - вперед. Клавиша при коротком нажатии ставит проигрыватель на паузу. При долгом нажатии клавиши соединение разрывается.

c. После включения колонка автоматически будет подключаться к последнему использованному устройству

3) Micro USB выход может быть использован для зарядки и проигрывания музыки.

4) Большинство устройств подключаются к колонке автоматически. Некоторые устройства подключаются вручную.

5) Кнопка INPUT при нажатии переводит устройство в режим Micro USB зарядки/прослушивания. При нажатии INPUT на колонке загорается красный индикатор. В данном режиме кнопки VOL- VOL+ и выполняют те же функции, что и в пункте 2, кроме переключения песен.

6) Выключение колонки производится с помощью передвижения выключателя в положение OFF.


7) Для зарядки колонки вставьте провод адаптера в Micro USB разъем. Колонка заряжается в любом режиме. Полная зарядка выключенной колонки занимает 3 часа. Во время зарядки горит красный индикатор. После зарядки аккумулятора индикатор гаснет.

Внимание:

- Если Bluetooth соединение прервалось, подождите 30 сек. Если соединение не восстановилось, повторите процедуру соединения вручную.
- Повторное соединение с большинством устройств происходит автоматически. Но некоторые устройства требуют повторной процедуры установки Bluetooth соединения.
- Элементы управления такие как следующий трек/ предыдущий трек и Проигрывание/ пауза могут не работать на некоторых устройствах.

Спецификация:

- Выходная мощность динамиков: 2 Вт
- Рабочая частота: 100Hz – 20kHz
- Динамик: 1.5"



- Bluetooth соединение
- Включение режима зарядки/проигрывания через micro USB разъем.
- Выключение / Включение
- Уменьшить громкость
- Увеличить громкость
- Разъем для зарядки micro USB. Напряжение 5В

展开尺寸：240x180mm
128g铜版纸，
正反双面单黑色印刷，
对折后成型尺寸为：60x60mm

深圳市丽音音响有限公司

文件名称	LB-263 英文说明书			客户品牌		内部型号	
文件编号		版本		材质		日期	2013.04.30
拟置：	刘从强	审核：				批准：	
物料编码						校对：	